

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø12mm</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>3</b>
Accessoires	<b>Avec pipe d'entrée droite</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>PORSCHE</b>		
PANAMERA - 3.6	300 ch	05.2010 >
	300 ch	05.2010 >
PANAMERA - 4.8 4S	400 ch	09.2009 >
PANAMERA - 4.8 GTS	430 ch	01.2012 >
PANAMERA - 4.8 S	400 ch	09.2009 >
PANAMERA - 4.8 Turbo	500 ch	09.2009 >
	540 ch	08.2010 >
PANAMERA - 4.8 Turbo S	551 ch	05.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.