

## PHOTOS

## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**

**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**

**BT-171 Précautions de montage pompes**

**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**


## APPLICATIONS

### **BMW**

X5 (07-13) (E70) - 3.0si

272 ch

02.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.