

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Poulie Ø [mm]	<b>135</b>
Pour fabricant	<b>Chrysler</b>
ID du compresseur	<b>A590</b>
Huile pour compresseur	<b>Jet lube oil</b>
Remplissage huile [ml]	<b>250</b>
Entraînement	<b>avec embrayage électro-magnétique</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
LE BARON - 2.2 i	94 ch	09.1986 > 12.1989
LE BARON - 2.2 i Turbo	177 ch	09.1986 > 01.1991
LE BARON - 2.5 i Turbo	152 ch	01.1989 > 12.1990
LE BARON Cabriolet - 2.5 i	101 ch	09.1986 > 12.1989
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	08.1984 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	01.1993 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.