


## DONNEES TECHNIQUES

Alternator Charge Current [A]	<b>200</b>
Vehicle Main Current	<b>for vehicles with 12V main current</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Clamp	<b>M8 B+</b>
Plug Type ID	<b>PLUG650</b>

## PHOTOS




Bornes	
L	Lamp
DFM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE E (03-09) (W211) - E200 2.2 CDI (211.004)	102 ch	07.2002 >
	122 ch	07.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E200 2.2 CDI (211.007)	136 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E220 2.2 CDI (211.006)	136 ch	03.2002 >
	150 ch	03.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E270 2.7 CDI (211.016)	177 ch	03.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.2 CDI (211.023)	177 ch	05.2004 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.2 CDI (211.026)	204 ch	11.2002 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E220 2.2 CDI (211.206)	136 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E220 2.2 T CDI (211.206)	150 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E270 2.7 T CDI (211.216)	177 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.2 T CDI (211.223)	177 ch	05.2004 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.2 T CDI (211.226)	204 ch	03.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.