

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Length [mm] | 663 |
| Number of splines (wheels side) | 27 |
| | for vehicles without ABS |
| (wheels side) CV Joint Ø [mm] | 90 |

PHOTOS




DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| FORD | | |
|--|--------|-------------------|
| MONDEO (93-96) (GBP) - 1.8 i 16V | 112 ch | 07.1994 > 08.1996 |
| | 115 ch | 02.1993 > 08.1996 |
| MONDEO (93-96) (GBP) - 2.0 i 16V | 132 ch | 12.1994 > 08.1996 |
| | 136 ch | 02.1993 > 08.1996 |
| MONDEO (93-96) (GBP) - 2.5 i 24V | 170 ch | 07.1994 > 08.1996 |
| MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 2.0 i 16V | 136 ch | 02.1993 > 08.1996 |
| MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 2.5 i 24V | 170 ch | 07.1994 > 08.1996 |
| MONDEO (96-00) (BAP) - 1.8 i | 115 ch | 09.1996 > 11.2000 |
| MONDEO (96-00) (BAP) - 2.0 i | 131 ch | 09.1996 > 11.2000 |
| MONDEO (96-00) (BAP) - 2.5 24V | 170 ch | 09.1996 > 11.2000 |
| | 170 ch | 06.2000 > 11.2000 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.