

## DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	<b>for vehicles with 12V main current</b>
Rated Power [kW]	<b>1.4</b>
Number of Teeth	<b>10/11T</b>
Rotation Direction	<b>Clockwise rotation</b>
G/R Reducer	<b>With integrated G/R reducer</b>
Number of Thread Bores	<b>4</b>
Plug Type ID	<b>SOL65</b>
Number of mounting bores	<b>4</b>

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-04

#### ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.


**IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES**



### BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
ARENA Combi (THB) - 1.9 D	60 ch	03.1998 > 08.2001
ARENA Fourgon (TB, TF) - 1.9 D	60 ch	03.1998 > 08.2001
<b>RENAULT</b>		
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.9 D	92 ch	05.1992 > 11.1995
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.9 D	65 ch	02.2000 > 05.2001
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.9 D (BB0E, CB0E)	64 ch	09.1998 > 05.2005
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.9 D	65 ch	02.2000 > 05.2001
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.9 D (SB0E)	64 ch	09.1998 >
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.6 D (F404)	55 ch	03.1986 > 08.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.9 D (F40R)	54 ch	09.1994 > 03.1998
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 55 (KC0D)	54 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 65 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)	64 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 RXED	65 ch	09.1999 > 06.2001
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D	65 ch	09.1999 > 06.2003
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 55 (FC0D)	54 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 65 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	64 ch	08.1997 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 D Eco (BA0U, SA0U, BA0A)	64 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 D (KA0J, KA0R)	64 ch	04.1999 >
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 1.9 D	60 ch	06.1997 > 03.2001
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 1.9 D	60 ch	06.1997 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.