

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	110
Diamètre intérieur [mm]	12
Hauteur [mm]	28
poids [g]	1300

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-114	Généralités sur les poulies damper
BT-180	Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 16V (BA0H)	147 ch	07.1996 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 16V (EA0H)	147 ch	10.1996 > 11.1999
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 16V (DA0H)	147 ch	03.1996 > 11.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.