

## ***WICHTIGER MONTAGEHINWEIS***

### **WM 1159 für VAG Vorderachse**

**Das Radlager und die Nabe sind zusammen ein Bauteil. Beim Einpressen des Radlagers darf die Kraft nur auf den Außenring des Lagers ausgeübt werden. Wird beim Einpressen Druck auf den Innenring oder den Flansch ausgeübt, wird das Radlager irreparabel beschädigt.**

**Einbau nur mit Spezialwerkzeug entsprechend dem Original von AUDI / SEAT / SKODA / VW möglich.**

**Bei Bedarf Dichtring 6Q0407623E ersetzen.**