

FR

EzyShoes®

SUR-CHAUSSURE
ANTIDÉRAPANTES

L'arme absolue pour tous vos déplacements en conditions difficiles !

EzyShoes® : Les sur-chaussures antidérapantes idéales pour marcher naturellement sur surfaces couvertes de neige, de verglas ou de boue

Utilisation : La bonne utilisation exige que la sangle de talon et de bout de chaussure soit en place et ne couvre aucune partie du dessous de la chaussure. Seulement le filet doit couvrir la semelle pour fournir une accroche optimale au sol (et éviter le risque de glisser).

Ne pas porter EzyShoes pendant la conduite d'un véhicule !



Ne pas porter EzyShoes sur asphalt, carrelage... !

EzyShoes sont une aide à l'adhérence et sont conçues pour être utilisées sur des surfaces couvertes de neige, de verglas ou de boue. Cependant, elles n'éliminent pas les risques inhérents à ces conditions. Toujours faire preuve de prudence lorsque vous marchez ou exécutez toute activité quand vous portez EzyShoes.

Entretien : Laver à la main dans un détergent doux et de l'eau froide. Sécher à l'air libre avant de ranger.



Champ de Clure - B.P. N°67
63600 Ambert - France
www.joubert.fr
E-mail: contact@joubert.fr

Certificat 10216EAS01;
Directive 89/686/EEC
FIOH (0403), Topeliuksenkatu
41 a A, FI-00250 Helsinki,
Finland



EN

EzyShoes®

ANTI-SKID
OVERSHOES

The Ultimate Weapon for Extreme Conditions !

EzyShoes® : The anti-skid overshoes for an optimal grip on snow, ice and mud covered surfaces

Use : Make sure that the toe and heel straps are placed on the top and the back of the shoe. Only the netting should cover the sole to provide optimal grip (and avoid potential slipping).

Do not wear EzyShoes when driving !



Do not use EzyShoes on asphalt, tiles etc... !

EzyShoes are a traction aid designed to be used on snow, ice and mud covered surfaces. They do not eliminate the inherent risks of these conditions. Always remain cautious when performing any activity involving the use of EzyShoes.

Care : Hand wash in mild detergent and cold water. Air dry before storing.



Champ de Clure - B.P. N°67
63600 Ambert - France
www.joubert.fr
E-mail: contact@joubert.fr

Certificat 10216EAS01;
Directive 89/686/EEC
FIOH (0403), Topeliuksenkatu
41 a A, FI-00250 Helsinki,
Finland



ES

EzyShoes®

CALCETIN
ANTIDERAPANTES

¡ El accesorio indispensable para todos sus desplazamientos en condiciones difíciles!

EzyShoes® : calcetín antideslizante ideal para andar naturalmente sobre superficies cubiertas de nieve, hielo o barro

Utilización : la buena utilización exige que el cincho de tacón y de la punta del zapato esté bien colocado y que no cubra ninguna parte de la suela del zapato. Solamente la red debe cubrir la suela para que el agarre sea óptimo en el suelo (y evitar el riesgo de resbalar).

¡ No llevar EzyShoes cuando está conduciendo un vehículo!



¡ No llevar EzyShoes en asfalto, empedrado!

Los EzyShoes son una ayuda a la adherencia y están diseñados para ser utilizados sobre superficies cubiertas de nieve, de hielo o de barro. Sin embargo, no eliminan los riesgos inherentes a estas condiciones. Ser siempre prudente cuando anda o ejecuta cualquier actividad cuando lleva los EzyShoes.

Mantenimiento : lavar a mano con un detergente suave y agua fría. Secar al aire libre antes de guardar.



Champ de Clure - B.P. N°67
63600 Ambert - France
www.joubert.fr
E-mail: contact@joubert.fr

Certificat 10216EAS01;
Directive 89/686/EEC
FIOH (0403), Topeliuksenkatu
41 a A, FI-00250 Helsinki,
Finland



P

EzyShoes®

CALÇADO
ANTIDESLIZANTE

O acessório indispensável para todas as suas deslocações em condições difíceis !

EzyShoes® : calçado antidesslizante ideal para andar naturalmente sobre superfícies cobertas de neve, gelo ou enlameadas

Utilização : Para uma boa utilização, o cinto de velcro e a ponta do sapato devem estar bem colocados e que não cubram nenhuma parte da sola do sapato. Somente a rede deve cobrir a sola para que a aderência ao solo seja ótima evitando assim o risco de escorregar.

; Não utilizar os EzyShoes quando estiver a conduzir.



; Não utilizar os EzyShoes em asfalto.

Os EzyShoes são uma ajuda à aderência e estão desenhados para serem utilizados sobre superfícies cobertas de neve, de gelo ou enlameadas. No entanto, atenção que não eliminam os riscos inerentes a estas condições. Ser sempre prudente quando anda ou executa qualquer actividade quando leva calçado os EzyShoes.

Manutenção : lavar à mão com um detergente suave e água fria. Secar ao ar livre antes de guardar.

Joubert

Champ de Clure - B.P.N°67
63600 Ambert - France
www.joubert.fr
E-mail: contact@joubert.fr

CE

Certificat 10216EAS01;
Directive 89/686/EEC
FIOH (0403), Topeliuksenkatu
41 a A, FI-00250 Helsinki,
Finland



IT

EzyShoes®

SOVRA SCARPE
ANTISCIVOLO

La soluzione definitiva per tutti gli spostamenti in condizioni difficili !

EzyShoes® : La sovrascarpa antiscivolo ideale per camminare con naturalezza su superfici coperte da neve, ghiaccio o fango

Modo d'uso : Per un utilizzo ottimale, le bordature anteriore e posteriore non devono coprire nessuna parte della suola della scarpa. Unicamente la rete deve coprire la suola per fornire un'aderenza ottimale al suolo e evitare il rischio di scivolare.

Non calzare EzyShoes se alla guida di un veicolo !



Non calzare EzyShoes su asfalto, superficie piastrellata !

EzyShoes sono un aiuto all'aderenza e sono create per essere usate su superfici coperte di neve, ghiaccio o fango. Tuttavia, non eliminano i rischi inerenti a tali condizioni. Siate sempre prudenti mentre camminate o praticate qualsiasi attività quando calzate EzyShoes.

Pulizia : Lavare a mano con un detergente non aggressivo ed acqua fredda. Asciugare all'aria aperta prima di riporle.

Joubert

Champ de Clure - B.P.N°67
63600 Ambert - France
www.joubert.fr
E-mail: contact@joubert.fr

CE

Certificat 10216EAS01;
Directive 89/686/EEC
FIOH (0403), Topeliuksenkatu
41 a A, FI-00250 Helsinki,
Finland



NL

EzyShoes®

DE ANTI-SLIP
OVERSCHOEN

Het ultieme wapen bij extreme weersomstandigheden !

EzyShoes® : Met de anti-slip overschoen loopt u veilig en zonder slipgevaar over ijzige wegen, in de sneeuw of zelfs in de modder

Gebruik : Controleer dat de Ezyshoes op de juiste wijze rond de schoen is aangespannen. Zie schema. Het net mag uitsluitend de onderkant van de schoen bedekken om een optimale grip op de bodem te hebben (en risico op glijden te vermijden).

Draag geen EzyShoes tijdens het besturen van een voertuig!



Draag geen EzyShoes op asfalt, vloertegels ... !

EzyShoes zijn een hulpmiddel en zijn speciaal ontworpen om zich veiliger te bewegen op besneeuwde, ijzige en modderige bodems. Evenwel zijn de gevaren aan deze condities nooit helemaal uit te sluiten. Wees altijd zeer voorzichtig bij het stappen of rennen wanneer u EzyShoes draagt.

Onderhoud : Met de hand wassen in koud water met weinig detergent. Laat vrij drogen alvorens op te bergen.

Joubert

Champ de Clure - B.P.N°67
63600 Ambert - France
www.joubert.fr
E-mail: contact@joubert.fr

CE

Certificat 10216EAS01;
Directive 89/686/EEC
FIOH (0403), Topeliuksenkatu
41 a A, FI-00250 Helsinki,
Finland

