

ASTUCE TECHNIQUE N°1

PROBLEME DE CONTACT ELECTRIQUE SUR LES PSA 207, PSA208 , PSA308, PSA307....

Le contacteur métallique permettant d'assurer la conduction électrique entre la pile et le circuit imprimé de la télécommande est parfois difficile à ajuster. Pour vous faciliter la tâche et vous assurer à 99% du bon contact entre la pile et le circuit, vous pouvez mettre une pile **CR1632** au lieu de la CR1620 d'origine.

La pile **CR1632** a une épaisseur de 3.2mm au lieu des 2.00 mm de l'origine. Cette surépaisseur permet un calage quasi parfait du contacteur.

Pile d'origine CR1620 a remplacé par la **CR1632** (fonctionnement identique).

Contacteur métallique à ajuster pour assurer la conduction électrique entre la pile et le circuit imprimé de la télécommande

