

POST EQUIPMENT – BEEP&PARK

Istruzioni per corretta configurazione altoparlante Beep&Park codice Valeo 632200



beep&park
P/N 632200



Altoparlante presente all'interno
del kit beep&park rif. 632200

Si comunica che il kit beep&park, codice Valeo 632200, è stato oggetto di diversi ritorni in garanzia per «mancato funzionamento dell'altoparlante».

A seguito di analisi effettuate è stato verificato come la causa del problema non fosse da ricercarsi in un malfunzionamento del prodotto, ma nell'installazione del kit con l'altoparlante impostato in modalità «muto», attiva di default.

Valeo raccomanda, nel caso non si percepisse alcun suono a seguito dell'installazione del beep&park P/N 632200, di **assicurarsi che l'altoparlante del kit non sia impostato in modalità silenziosa.**

Di seguito si riportano le istruzioni per impostare e rimuovere la modalità silenziosa dall'altoparlante:



Per modificare le impostazioni del volume è necessario premere il tasto sull'altoparlante indicato dalla freccia verde. Premendo ripetutamente il tasto indicato è possibile impostare volume desiderato fra i 3 livelli presenti.

Per attivare la modalità «muto» è necessario tenere premuto il tasto per un tempo pari a 5 secondi. Effettuando la stessa operazione è possibile riattivare il volume.