

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1270
Fixation	2 (Ø11mm)
Entraxe de fixation [mm]	400
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	103
Nombre de cannelures du pignon	40
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø10mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x200

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance


BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.3	60 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	69 ch	10.1982 > 02.1987
	75 ch	10.1984 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 i	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3	114 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3 D	67 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	143 ch	10.1984 > 12.1986
	146 ch	10.1984 > 12.1986
	150 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	10.1984 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3	114 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3 D	67 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	143 ch	10.1984 > 12.1986
	146 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	01.1988 > 04.1989
	75 ch	01.1987 > 04.1989

FORD		
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	80 ch	10.1987 > 04.1989
	87 ch	05.1988 > 04.1989
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 04.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	105 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 04.1989
	115 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.8 i	143 ch	08.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 04.1989
	150 ch	08.1988 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 04.1989
	75 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 04.1989
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 04.1989
	115 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8	149 ch	03.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 04.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 05.1989
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 05.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.9	108 ch	10.1988 > 09.1991
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 05.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 05.1989
	115 ch	01.1987 > 05.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 05.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 05.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 04.1989
	146 ch	01.1987 > 04.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9	145 ch	08.1988 > 05.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 05.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.