

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (89-94) C (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.3 16V	73 ch	09.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) C (BG) - 1.6 16V	88 ch	03.1991 > 10.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.7 D	56 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V	140 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V 4WD	103 ch	11.1991 > 12.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD	163 ch	09.1990 > 12.1992
	185 ch	01.1993 > 07.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) F (BG) - 1.6 16V	88 ch	03.1991 > 10.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.8 4WD	103 ch	01.1991 > 04.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.8 16V	103 ch	08.1989 > 07.1994
	140 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) F (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) S (BG) - 1.3 16V	73 ch	04.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) S (BG) - 1.6 16V	88 ch	08.1989 > 10.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.7 D	56 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V	103 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V 4WD	105 ch	09.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	06.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD	163 ch	01.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 Turbo 4WD	166 ch	04.1991 > 04.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.