

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS

DOCUMENTS


BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
CONCERTO (HW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 10.1992
	90 ch	08.1989 > 10.1991
CONCERTO (HW) - 1.5 i 16V	90 ch	08.1989 > 09.1991
CONCERTO (HW) - 1.6	131 ch	10.1989 > 10.1992
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 09.1991
	90 ch	08.1989 > 09.1991
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.5 i 16V	90 ch	08.1989 > 09.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.