

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
305 (82-89) (581M) - 1.1	58 ch	11.1982 > 12.1988
305 (82-89) (581M) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	10.1982 > 07.1988
	90 ch	07.1984 > 08.1987
	94 ch	10.1982 > 06.1988
	97 ch	10.1982 > 06.1984
305 (82-89) (581M) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) Break (581E) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	02.1986 > 12.1988
	90 ch	07.1984 > 12.1987
	97 ch	09.1983 > 06.1984
305 (82-89) Break (581E) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	09.1984 > 10.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.