

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de poulie	V
Poulie Ø [mm]	90
Sens de rotation	Horaire [CW]


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUSTIN		
MAESTRO (XC) - 1.6	80 ch	03.1983 > 10.1984
MAESTRO (XC) - 1.6 Mayfair HLS	83 ch	03.1983 > 08.1990
MAESTRO (XC) - 1.6 MG	98 ch	03.1983 > 08.1985
	99 ch	03.1983 > 08.1990
MONTEGO (XE) - 1.6 LS,HL	83 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO Break (XE) - 1.6 LS	83 ch	10.1984 > 08.1988
ROVER		
MAESTRO - 1.6	86 ch	09.1990 > 01.1995
MONTEGO - 1.6	83 ch	10.1990 > 09.1992
MONTEGO Break (XE) - 1.6	83 ch	10.1990 > 09.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.