

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir
Accessoires	sans support

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.3	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GL	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GT	101 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.3 (AG)	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GL (AH)	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GT (AH)	101 ch	01.1985 > 10.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.