

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de poulie	V
Poulie Ø [mm]	138
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHRYSLER		
NEON (95-99) (PL) - 1.8 16V	116 ch	09.1997 > 08.1999
NEON (95-99) (PL) - 2.0 16V	133 ch	05.1994 > 08.1999
	145 ch	06.1994 > 08.1999
	148 ch	04.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.