

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU		
TERIOS (97-05) (J1) - 1.3	86 ch	09.2001 > 10.2005
TERIOS (97-05) (J1) - 1.3 4WD	86 ch	10.2000 > 10.2005
TERIOS (97-05) (J1) - 1.3 DVVT FWD	86 ch	10.2002 > 10.2005
TERIOS (97-05) (J1) - 1.3 DVVT Turbo 4WD	140 ch	10.2002 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.