

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C)	150 ch	12.1990 > 12.1995
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	177 ch	06.1997 > 04.2000
	181 ch	06.1994 > 05.1997
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V	194 ch	07.1997 > 04.2000
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V (V25W, V45W)	208 ch	06.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	150 ch	12.1990 > 12.1995
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	181 ch	06.1994 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.