

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase ronde
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (83-87) (GC) - 2.0	93 ch	11.1986 > 09.1987
	101 ch	03.1983 > 09.1987
	120 ch	01.1986 > 09.1987
626 (83-87) Coupe (GC) - 2.0	95 ch	02.1983 > 10.1987
	110 ch	
626 (83-87) Hatchback (GC) - 2.0	93 ch	01.1985 > 09.1987
	101 ch	03.1983 > 09.1987
	120 ch	01.1986 > 09.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.