

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Fixation de la poulie	<b>Embase triangle</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
	<b>3 entrées/sorties</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.5 TDI	150 ch	01.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.8	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.8 quattro	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 11.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 4.2 quattro	238 ch	02.1999 > 04.2000
	245 ch	03.1994 > 07.1996
	286 ch	07.1995 > 09.1998
	299 ch	03.1994 > 11.1998
	310 ch	11.1998 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.