

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
940 (94-98) (944) - 2.3	131 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3	131 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
	171 ch	08.1995 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.