

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE S (91-98) (W140) - 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)	286 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 500 SE, SEL (140.050, 140.051)	326 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 420 (140.042)	279 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 500 (140.050, 140.051)	320 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 420 (140.063)	279 ch	10.1994 > 02.1999
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 500 (140.070)	320 ch	10.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.