

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V quattro	160 ch	08.1988 > 09.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V	167 ch	04.1990 > 07.1991
	170 ch	08.1988 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V quattro	167 ch	04.1990 > 09.1991
	170 ch	06.1988 > 09.1991
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V	167 ch	08.1990 > 07.1991
	170 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V quattro	167 ch	05.1990 > 12.1996
	170 ch	11.1988 > 07.1991
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - S2 quattro	220 ch	09.1990 > 09.1992
	230 ch	10.1992 > 12.1996
QUATTRO (85) - 2.1 Turbo	200 ch	07.1980 > 07.1987
QUATTRO (85) - 2.2 Turbo	200 ch	08.1987 > 07.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.