

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>NBK</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>41</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>ISUZU</b>		
TROOPER (UBS) - 2.8 TD (UBS55)	97 ch	10.1987 > 12.1991
	106 ch	10.1988 > 12.1991
TROOPER Soft Top (UBS) - 2.2 TD (UBS52)	72 ch	01.1987 > 12.1991
TROOPER Soft Top (UBS) - 2.3 (UBS16)	90 ch	01.1987 > 12.1991
TROOPER Soft Top (UBS) - 2.6 i (UBS17)	116 ch	10.1987 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.