

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	LUCAS
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.4 (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.6 (ZZE112_)	110 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.4 16V (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.6 16V (ZZE112_)	110 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.4 (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.6 (ZZE112_)	110 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.