

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
| Restriction du fabricant          | <b>TOKICO</b>                              |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>10</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>51</b>                                  |

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

| <b>HONDA</b>                                   |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| CIVIC (72-83) 3 volumes (SL) - 1300 L          | 45 ch | 09.1980 > 09.1983 |
|  | 60 ch | 09.1980 > 09.1983 |
| CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1300 L (SS) | 60 ch | 09.1979 > 09.1983 |
| <b>SUZUKI</b>                                  |       |                   |
| ALTO (82-85) (SS80) - 0.8 (SS80F, SS80G)       | 39 ch | 06.1982 > 12.1985 |
| ALTO (86-93) (EC) - 0.8                        | 39 ch | 01.1986 > 11.1993 |
| SUPER CARRY Bus (ED) - 1.0                     | 45 ch | 10.1985 > 03.1999 |
| <b>TRIUMPH</b>                                 |       |                   |
| ACCLAIM - 1.3 (XD)                             | 69 ch | 01.1982 > 12.1985 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.