

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>TOYOTA</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>18</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.6 (AE82)	73 ch	08.1986 > 08.1987
	84 ch	08.1986 > 08.1987
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.6 (AE82)	72 ch	08.1985 > 08.1987
	84 ch	08.1986 > 08.1987
MR 2 (84-90) (_W1_) - 1.6 16V (AW11)	116 ch	11.1984 > 06.1990
	124 ch	11.1984 > 06.1990

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.