

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	TOYOTA
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	18
Diamètre de piston [mm]	51

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.6 (AE82)	73 ch	08.1986 > 08.1987
	84 ch	08.1986 > 08.1987
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.6 (AE82)	72 ch	08.1985 > 08.1987
	84 ch	08.1986 > 08.1987
MR 2 (84-90) (_W1_) - 1.6 16V (AW11)	116 ch	12.1984 > 12.1989
	124 ch	12.1984 > 12.1989

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.