

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	TOYOTA
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	51

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.3 i (EE90)	75 ch	08.1987 > 07.1989
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.3 i (EE90)	75 ch	08.1987 > 07.1989
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 i	105 ch	11.1989 > 06.1993
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.8 D	64 ch	07.1987 > 07.1989
	67 ch	11.1989 > 06.1993
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.3 (EE90)	75 ch	08.1987 > 07.1989
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.3 (EE90)	75 ch	12.1987 > 07.1989
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.3 i (EE90)	75 ch	06.1989 > 06.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.