

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>AKEBONO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
626 (88-92) (GD) - 1.6	82 ch	06.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 05.1992
	148 ch	07.1987 > 09.1989
626 (88-92) (GD) - 2.0 D	60 ch	07.1987 > 07.1991
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.6	82 ch	06.1987 > 05.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.8	88 ch	09.1987 > 08.1991
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 12.1988
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 16V	140 ch	12.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 09.1989
626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.6	82 ch	06.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
	94 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 12V	107 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 08.1989
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 D	60 ch	07.1987 > 07.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.