

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	AKEBONO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 05.1992
	148 ch	07.1987 > 09.1989
626 (88-92) (GD) - 2.2 12V	115 ch	11.1987 > 07.1991
626 (88-92) Break (GV) - 1.8	88 ch	01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0	90 ch	10.1988 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 12V	110 ch	09.1987 > 01.1990
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V	140 ch	01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D	60 ch	09.1988 > 07.1991
	82 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D Complex	75 ch	05.1993 > 11.1996
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V	115 ch	03.1989 > 11.1996
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V 4WD	116 ch	05.1991 > 11.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
	140 ch	12.1987 > 10.1990
148 ch		06.1987 > 09.1989
	626 (88-92) Coupe (GD) - 2.2 12V	115 ch
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 12V	107 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 08.1989
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V	115 ch	06.1988 > 04.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V 4WD	115 ch	11.1987 > 07.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.