

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS


DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

VOLVO		
440 K (445) - 1.6	83 ch	01.1989 > 12.1996
	93 ch	09.1991 > 08.1993
440 K (445) - 1.7	78 ch	09.1988 > 08.1992
	81 ch	09.1988 > 08.1989
	87 ch	01.1989 > 12.1996
	95 ch	01.1989 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 12.1996
	106 ch	01.1989 > 12.1996
440 K (445) - 1.7 Turbo	120 ch	01.1989 > 07.1996
	122 ch	01.1991 > 12.1996
440 K (445) - 1.8	90 ch	08.1991 > 07.1996
	90 ch	09.1995 > 12.1996
440 K (445) - 1.9 Turbo-Diesel	90 ch	07.1994 > 12.1996
440 K (445) - 2.0	109 ch	08.1993 > 07.1996
	110 ch	08.1992 > 07.1995
460 L (464) - 1.6	83 ch	07.1992 > 07.1996
460 L (464) - 1.7	87 ch	01.1989 > 07.1996
	90 ch	09.1990 > 07.1996
	102 ch	08.1989 > 07.1992
	109 ch	08.1989 > 07.1992
460 L (464) - 1.7 Turbo	120 ch	08.1989 > 07.1996
	122 ch	01.1991 > 07.1996
460 L (464) - 1.8	90 ch	08.1991 > 07.1996
460 L (464) - 1.9 Turbo-Diesel	90 ch	07.1994 > 07.1996
460 L (464) - 2.0	109 ch	08.1993 > 07.1996
	110 ch	08.1992 > 07.1995
480 E - 1.7	95 ch	01.1989 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 07.1996
	106 ch	01.1989 > 07.1989
480 E - 1.7 Turbo	120 ch	01.1989 > 07.1996

VOLVO		
(suite) 480 E - 1.7 Turbo	122 ch	01.1991 > 07.1996
480 E - 2.0	110 ch	08.1992 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.