

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>TOKICO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>18.5</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>SUZUKI</b>		
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 (SF416, AH14)	95 ch	11.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 4WD (SF416, AJ14)	95 ch	11.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 i (SF416, AH14)	92 ch	01.1990 > 05.2001
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	92 ch	01.1990 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 GTi (SF413, AA34)	101 ch	03.1989 > 05.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.