

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>30</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>68</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>VOLVO TRUCKS</b>		
FL 4 - FL 408	112 ch	02.1986 > 10.1989
	112 ch	02.1986 > 10.1989
FL 6 - FL 608	147 ch	10.1985 > 12.1999
	147 ch	10.1985 > 12.1999
	171 ch	01.1991 > 12.1999
	171 ch	01.1991 > 12.1999
	209 ch	01.1993 > 12.1999
	209 ch	01.1993 > 12.1999
FL 6 - FL 610	152 ch	09.1985 > 11.1994
FL 6 - FL 611	147 ch	09.1985 > 11.1994
	171 ch	09.1985 > 03.2000
	171 ch	09.1985 > 03.2000
	209 ch	12.1994 > 03.2000
	209 ch	12.1994 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.