

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	MANDO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SONATA (95-98) (Y-3) - 1.8 i	98 ch	04.1997 > 06.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i	95 ch	04.1997 > 06.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i 16V	125 ch	04.1997 > 06.1998
	139 ch	04.1997 > 06.1998
SONATA (95-98) (Y-3) - 3.0 i V6	146 ch	04.1997 > 06.1998
SONATA (99-01) (EF) - 2.0 16V	136 ch	06.1998 > 10.2001
SONATA (99-01) (EF) - 2.4 16V	143 ch	03.1998 > 10.2001
SONATA (99-01) (EF) - 2.5 V6 24V	160 ch	06.1998 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.