

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>AISIN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122** Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123** Montage des étriers de frein

## APPLICATIONS

<b>LEXUS</b>		
RX (98-03) (XU1) - 3.0 2WD	201 ch	07.2000 > 03.2003
RX (98-03) (XU1) - 300 V6	201 ch	10.2000 > 05.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.