

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>30</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>60</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (03-10) (E60) - 525d xDrive	197 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xi	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530d xDrive	235 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xi	258 ch	07.2005 >
	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525d xDrive	197 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xd	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xi	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530d xDrive	235 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.