

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier avec frein de stationnement électronique
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	43


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122** **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123** **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (02-09) (4E_) - 2.8 FSI	210 ch	08.2007 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.0	218 ch	07.2003 >
	220 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.0 Long quattro	218 ch	11.2003 > 05.2006
A8 (02-09) (4E_) - 3.0 TDI quattro	211 ch	11.2003 >
	233 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.2 FSI	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.2 FSI quattro	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.7 quattro	280 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_) - 4.0 TDI quattro	275 ch	03.2003 >
A8 (02-09) (4E_) - 4.2 quattro	335 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A8 (02-09) (4E_) - 4.2 TDI quattro	320 ch	01.2005 > 06.2005
	326 ch	07.2005 >
A8 (02-09) (4E_) - 6.0 W12 quattro	450 ch	12.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.