


## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>28</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>30</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>56</b>

## PHOTOS

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 05.2004
626 (98-02) (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
	136 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 1.8	90 ch	02.1998 > 01.2000
	100 ch	01.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0	116 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.