


DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	23
Nombre de dents, anneau ABS	44
pour véhicule avec système antiblocage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Intérieur

PHOTOS

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (98-02) (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 DITD	90 ch	09.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.