


DONNEES TECHNIQUES

Alternator Charge Current [A]	130
Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Type de poulie	PVR5F
Clamp	M6 B+
Plug Type ID	PLUG688

PHOTOS




Bornes	
DFM	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS VERSO (_ACM2_) - 2.0 D-4D	116 ch	08.2001 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 2.0 D-4D	90 ch	01.2002 >
	110 ch	01.2002 >
	116 ch	05.2003 >
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	08.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 2.0 D-4D	90 ch	01.2002 >
	116 ch	04.2004 >
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 > 05.2004
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.0 D-4D	116 ch	03.2001 >
RAV4 (00-05) (XA2_) - 2.0 D-4D 4WD	116 ch	09.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.