

DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Rated Power [kW]	1.4
Number of Teeth	9T
Rotation Direction	Clockwise rotation
G/R Reducer	With integrated G/R reducer
Number of Thread Bores	3
Number of mounting bores	3
Plug Type ID	SOL66


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i (MFLFX)	90 ch	05.1997 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i 4WD (MFLFX)	90 ch	04.1997 >
EVASION (22, U6) - 2.0	121 ch	06.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.0	109 ch	02.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.0 4x4	109 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0	109 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.0	109 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0 bivalent	110 ch	02.2003 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i Turbo	141 ch	09.1992 > 06.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XSARA (N1) - 1.8 i Aut.	101 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 2.0 16V	163 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i Aut.	101 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 2.0 i 16V	163 ch	02.1998 > 03.2005
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0 i	121 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 06.1997
	152 ch	07.1992 > 10.1994

FIAT		
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
ULYSSE (220) - 1.8 (220.BB5)	99 ch	05.1997 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 JTD	109 ch	10.1999 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 Turbo (220.AD5)	147 ch	06.1994 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.1 TD	109 ch	03.1996 > 10.1999
PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 ST	101 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 ST	121 ch	07.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8	101 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi	121 ch	05.1993 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8	101 ch	03.1994 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	07.2000 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0	121 ch	03.1994 > 04.2002
405 (92-96) (4B) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1996
406 (8B) - 1.6	88 ch	11.1995 > 05.2004
406 (8B) - 1.8	90 ch	05.1997 > 05.2004
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	11.1995 > 10.2000
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	11.1995 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 Turbo	147 ch	04.1996 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.8 16V	110 ch	10.1996 > 10.2000
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	132 ch	10.1996 > 10.2004
	135 ch	01.1999 > 10.2000
406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo	147 ch	10.1996 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	132 ch	03.1997 > 12.2004
806 (221) - 1.8	99 ch	07.1995 > 08.2002
806 (221) - 2.0	121 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 09.2000
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1994 > 08.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.0 i	109 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0 4x4	109 ch	03.1996 > 09.1998
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0 i	109 ch	06.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.0 i	109 ch	06.1994 > 04.2002
EXPERT (95-07) (224) - 1.6	79 ch	02.1996 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.8	90 ch	05.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.