







**EN** Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnnet til køretøjer

						
			2005	KG	Aluminum-Steel	mm
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27			1 2 X Y
<b>CITROËN</b>						
EVASION <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup>	5	□	94 -> 01	75	49+	- - - -
XANTIA Break <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup>	5	□	95 ->	75	43+	- - - -
XSARA Break <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup>	5	□	98 ->	75	43+	- - - -
<b>FIAT</b>						
ULYSSE <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup>	5	□	94 -> 01	75	49+	- - - -
<b>FORD</b>						
FOCUS II Station Wagon <sup>(1)</sup>	5	□	10/04 -> 04/11	75	46+	- - - -
GALAXY II <sup>(1)</sup>	5	□	06/06 -> 09/15	75	46+	- - - -
<b>LANCIA</b>						
ZETA <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup>	5	□	94 -> 01	75	49+	- - - -
<b>NISSAN</b>						
X-TRAIL <sup>(2)</sup> <sup>(9)</sup>	5	□	01 -> 07/07	75	49+	- - - -
X-TRAIL <sup>(2)</sup> <sup>(9)</sup>	5	□	08/07 -> 06/14	75	49+	- - - -
<b>PEUGEOT</b>						
806 <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup>	5	□	94 -> 01	75	49+	- - - -
<b>VOLKSWAGEN</b>						
TOUAREG <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup>	5	□	02 -> 05/10	75	46+	- - - -

□ = Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες

(2) Vehicle without original longitudinal bars - Véhicule sans barres longitudinales d'origine - Fahrzeuge ohne original-dachreling - Veicolo senza barre longitudinali originali - Vehículo sin barras longitudinales de origen - Samochód bez oryginalnych relingów - Voertuig zonder originele longitudinale stangen - Veículo sem barras longitudinais de origem - Gyárilag hosszirányú rudak nélkül szerelt gépjármű - Автомобиль без продольных дуг, предусмотренными моделью - Οχήμα χωρίς διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή - Αυτοκιβάνοι με ειδικές υποδοχές στρίψης στις μπαγκέτες οροφής.

(9) = With traps in roof strakes, Avec trappes dans les baguettes de toit, Mit Klappen in den Dachleisten, Con fermi a innesto nelle barre sul tetto, Con trampillas en las varillas de techo, Z otworami w listwach dachowych, Met schuifjes in de dakstrips, Com alçarpões nas varetas de tejadilho, Gyári nyílással a tető regegém, Со штатными отверстиями в продольных дугах на крыше автомобиля, Με ειδικές υποδοχές στρίψης στις μπαγκέτες οροφής.

(11) = For vehicles with special fitment in lateral trim - Véhicule avec glissières latérales d'origine - Für Fahrzeuge mit spezieller seitlicher Einrichtung - Veicoli con canaline longitudinali sul tetto - Para vehículos con correas laterales de origen - Dla samochodów ze specjalnymi miejscami montażowymi w bocznych gumienkach - Voor auto met dakreling - Veículo com pontos de fixação laterais de origem - Gyárilag oldalsó csúszósínnel felszerelt gépjármű - Автомобиль с продольными заводскими направляющими - Οχήμα με πλευρικό μηχανισμό ολισθήσης από κατασκευής - For køretøjer med sidelæns trim - Pro vozidla se zvláštní postranní lištou - Vehicul cu glisieră laterală originală.


(12) = Vehicle without original sunroof, Véhicule sans toit ouvrant d'origine, Fahrzeug ohne Original-Schiebedach, Veicolo senza tettuccio apribile all'origine, Vehículo sin techo abrible de origen, Samochód bez oryginalnego szyberdachu, Voertuig zonder origineel schuifdak, Veículo sem tecto de abrir de origem, Gyárilag nyitható tető nélkül készült gépjármű, Модель автомобиля без откидной крыши, Οχήματα χωρίς ανοιγμένη οροφή από εργοστασιακή κατασκευή

# Mont Blanc®


## MB RoofBars AMC KIT FIX POINT FOOT 5115





**a x 4**






**d x 4 (P001)**




**S66**

**e x 4**  Ø6 x 20    **h x 4**  26mm  
20mm


**f x 4**  Ø6    **i x 4** 

**g x 4**  Ø6


**b x 4**





**m x 1**




**S67**


**j x 4**  15mm

**k x 4**  Ø6 x 25    **l x 4**  15mm

**c x 4**



**n x 1**




**o x 1**

**MONT BLANC France**  
35417 SAINT-MALO CEDEX  
France


Type : BARRE DE TOIT / ROOF RACK  
Modél : MB RoofBar AMC 5115  
Max Load : 75 KG    Pxxxxxxx  
OF: xxxxxx

AG-1 245 115




AUDI			
A3 Sportback	5	04-	75
A6 Avant	5	03/05-	75
A7	5	08-	75

P.4



4,5 kg






**EN** Keep these instructions for future use.  
**FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.  
**ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.  
**DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.  
**IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.  
**NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.  
**PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.  
**PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.  
**HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.  
**RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.  
**RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.  
**SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.  
**CS** Uchovejte návod pro pozdější použití.  
**SV** Behåll denna information för framtida bruk  
**BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки  
**TR** Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın  
**UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання  
**EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγίων για μελλοντικές χρήσεις.  
**DA** Gem denne vejledning til senere brug.

Réf. Imp.: 057607/A16-1




**Mont Blanc France**  
24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768  
35417 Saint Malo Cédex - France  
Office : +33 (0)2 99 21 12 70  
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)




Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Assembly - Assemblage - Fijaciones - Montage - Assemblaggio - Montagens - Assemblages - Montaż -  
 Összeszerelés - Сборка - Ansamblu - Montáž - Montáž - Montering - Сглобяване - Birleştirme -  
 Складання - Συνδέσεις - Montage




Fitting on vehicle - Montage sur véhicule - Colocación en vehículos - Montage auf Fahrzeug -  
 Montaggio su veicoli - Montage op voertuigen - Montagens em veículos - Montowanie na pojazdach -  
 Felszerelés gépjárműre - Монтаж на автомобил - Montaj pe vehicul - Upevnenie na vozidlá -  
 Montáž na vozidlo - Montering på bilen - Монтиране върху автомобила - Araç üzerine montaj -  
 Встановлення на автомобілі - Τοποθέτηση στο όχημα - Montage på køretøjer




**!** CITROEN : Evasion, Xantia, Xsara  
 FIAT : Ulysse - LANCIA : Zeta  
 PEUGEOT : 806 - VOLKSWAGEN : Touareg






**!** FORD : Focus II SW, Galaxy II



**!** NISSAN : X-Trail



**!** CITROEN : Evasion, Xantia, Xsara – FIAT : Ulysse – FORD : Focus II SW, Galaxy II  
 LANCIA Zeta – NISSAN X-Trail – PEUGEOT 806 – VOLKSWAGEN Touareg



**7**

**EN** For the guarantee to be valid/applicable, the adhesive must be attached under one of the roof bars  
**FR** Pour que la garantie puisse s'appliquer, l'adhésif doit être impérativement collé sous l'une des barres  
**ES** Para mantener la garantía, es necesario mantener el precinto derecho pegado bajo de una de las barras  
**DE** Damit die Garantie gültig wird, muß das Klebeband zwingend unter einen des Dachträgers angebracht werden  
**IT** La garanzia è valida solo se l'adesivo è stato applicato sotto una delle barre  
**NL** Opat de waarborg zou gelden is het imperatief van de zelfklever op één dragers te kleven  
**PT** Para que a garantia possa ser aplicável, o adesivo de e ser colado por baixo de uma das barras  
**PL** Aby zachować gwarancję, należy nakleić naklejkę pod jedną z belek  
**HU** A garancia érvényességéhez, a matricát az egyik rúd aljára fel kell ragasztani  
**RU** Гарантия действительна только когда наклейка наклеена под одним из рейлингов.  
**RO** Pentru ca garanția să poată fi aplicată, adezivul trebuie să fie imperativ lipit sub una din bare  
**SK** Pro uznanie reklamácie musí byť lepiaci pod jednou z lišt střešního nosiče  
**CS** Pro uznání reklamáce musí být lepidlo pod jednou z lišt střešního nosiče  
**SV** För att garantin skall gälla måste etiketten fästas på undersidan av en av takbågarna  
**BG** За да бъде валидна гаранцията / е приложимо, лепилото трябва да бъдат приложени по един от баровете на багажник  
**TR** Garantinin geçerli / uygun olabilmesi için, yapışkan çati raf çubuklardan birini altında eklenmelidir.  
**UK** Для гарантії дійсно / застосовно, клей повинен бути приєднаний до одного з барів в багажник.  
**EL** Για να έχει ισχύ η εγγύηση, το στικτό πρέπει να είναι βρισκόμενο οπωσδήποτε κάτω από μια από τις υπάρες της οροφής.  
**DA** For at garantien skal være gældende, skal klæbemidlet være påført under en af tagbjøllens tremmer

**!**

**MONT BLANC France**  
 35417 SAINT-MALO CEDEX  
 France  
 Type : BARRE DE TOIT / ROOF RACK  
 Modél : MB RoofBar AMC 5115  
 Max Load : 75 KG Pxxxxxxx  
 OF: xxxxxx

245 115  
 A9-1